












L'energia che viene dal sole e dalla natura. Composizione kit solare.

L'énergie qui vient du soleil et de la nature. Composition kit solaire • The energy coming from Sun and Nature. Solar kit composition • Von der Sonne und der Natur gelieferte Energie. Zusammensetzung des Solarbausatzes • La energía que llega del sol y de la naturaleza. Composición del kit solar

Tabella indicativa del numero di pannelli da installare in relazione al fabbisogno di acqua calda sanitaria ed integrazione al riscaldamento. • Tableau indicatif du nombre de panneaux à installer par rapport au besoin d'eau chaude sanitaire et comme complément au chauffage.** • Indicative table of number of panels to be installed in relation to the requirements of hot sanitary water and heating integration.** • Tabelle mit Richtwerten zur Anzahl der in Bezug auf Warmwasserbedarf und Heizungsergänzung zu installierenden Kollektoren.** • Cuadro indicativo del número de captadores que hay que instalar en relación a la necesidad de agua caliente sanitaria e integración a la calefacción.****

Nome • Nom • Name • Name • Nombre	Star Combi 4	Star Combi 5	Star Combi 6	Star Combi 8	Star Combi 10
Cod.	1160200	1160201	1160202	1160203	1160204
 * Persone • Personnes • People • Personen • Personas	6-8	8-10	10-12	12-16	16-20
 ** Persone • Personnes • People • Personen • Personas	1-3	2-4	3-5	4-8	5-10
 m ²	Per il calcolo della superficie riscaldabile è necessario conoscere la latitudine, l'isolamento dell'edificio e il tipo di impianto di riscaldamento • Pour calculer la surface réchauffable, il est nécessaire de connaître la latitude, l'isolation du bâtiment et le type d'installation de chauffage • It is necessary to know latitude, building insulation and the heating plant type for the calculation of the heatable area • Für die Berechnung der beheizbaren Fläche, es ist notwendig die Latitude, die Isolierung des Gebäudes sowie das Heizanlage-system zu kennen • Para calcular la superficie calentable es necesario conocer la latitud, el aislamiento del edificio y el tipo de instalación de calefacción.				
 Accumulo • Réservoir • Tank • Speicher • Acumulación	TPS 500	TPS 500	TPS 1000	TPS 1000	TPS 1000
 Serpentina in rame • Serpentin en cuivre • Copper solar pipe • Wärmeschlange aus Kupfer • Serpentina en cobre	SRA 3	SRA 3	SRA 5	SRA 5	SRA 5
 Nr Pannelli • N° panneaux • Panels number • Anzahl der Kollektoren • Número captadores	4	5	6	8	10
 Superficie Pannelli • Surface panneaux • Panels surface • Kollektoroberfläche • Superficie paneles	7,4 m ²	9,2 m ²	11 m ²	14,7 m ²	18,4 m ²
 Centralina • Régulation • Electronic Controller • Steuerung • Centralita	CS 3.2	CS 3.2	CS 3.2	CS 3.2	CS 3.2
 Gruppo circolatore • Groupe de transfert • Circulator group • Solarstation • Grupo de circulación	GSC2	GSC2	GSC2	GSC2	GSC2
 Vasi espansione • Vases d'expansion • Expansion vessel • Ausdehnungsgefäße • Vaso expansión	35 1	35 1	50 1	80 1	80 1
 Glicole antigelo • Glicole antigel • Antifreeze liquid • Frostschutz-Glykole • Glicole antihielo	20 1	20 1	20 1	20 1	20 1

** Valori riferiti a pannello esposto a SUD con inclinazione = 60° per casa di recente costruzione ben coibentata. • **Valeurs référées à un panneau exposé au SUD et inclinaison à = 60° pour une maison de construction récente bien isolée. • ** These values refer to a panel exposed southwards with an inclination of 60° on a well insulated and recently built house. • ** Die Werte beziehen sich auf dem nach SUDEN ausgerichtete Kollektor mit einer Neigung von 60° für Neubauten mit guter Wärmeisolierung. • ** Estos valores se refieren a un panel expuesto hacia el Sur con inclinación de 60° de una casa recién construida y bien aislada.